



Etui-sterylizator podróżny na szczoteczkę do zębów BENTIAL B-901

Instrukcja

Dziękujemy za wybranie produktu marki BENTIAL. Prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem, by poprawnie użytkować produkt i w pełni wykorzystać jego funkcjonalność. Wierzymy, że nasz produkt przyniesie radość z korzystania oraz wesprze zdrowie Państwa i najbliższych. Prosimy zachować tę instrukcję dla potrzeby użytkowania w przyszłości. Jeśli macie Państwo problem podczas użytkowania, prosimy skontaktować się z działem obsługi klienta BENTIAL.

Dane techniczne:

1. Tryb zasilania: wbudowany akumulator litowy
2. Napięcie ładowania: USB 5V
3. Maksymalna moc: 70mW
4. Przełącznik: inteligentne sterowanie magnetyczne
5. Metoda sterylizacji: Światło ultrafioletowe
6. Źródło światła: DIODA LED UV
7. Długość fali UV: 290nm
8. Czas ładowania: około 1,5 godziny
9. Pełne wykorzystanie mocy: około 80 razy
10. Produkt: Sterylizator szczoteczki do zębów UV*1, przewód micro usb*1

Opis:

Według przeprowadzanych badań, po 3 tygodniach używania szczoteczki do zębów znajduje się na niej wiele milionów bakterii, co odpowiada np. ilości znajdującej się na ponad 29 monetach, czy przewyższa wielokrotnie ich ilość na toalecie. Właśnie dlatego, według badaczy, szczoteczka do zębów często wprowadza bakterie do jamy ustnej, zamiast służyć głównie jej oczyszczaniu. Zgodnie z medycznymi badaniami, bakterie i wirusy są potężnymi wrogami ludzkiego układu odpornościowego; a powodem nieprzyjemnego oddechu w 90% jest właśnie brak higieny jamy ustnej.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań, przenośne urządzenie sterylizujące BENTIAL B-901 do dezynfekcji mikroorganizmów na szczoteczkach do zębów posiada możliwość przenikania przez ścianę komórkową powłoki wirusów, bakterii, grzybów, zarodników itp. i uszkadza ich wiązania DNA lub ENA, niszczyć zdolność replikacji kwasu nukleinowego lub struktur białka, osiągając w ten sposób doskonałą sterylizację. Wystarczy włożyć szczoteczkę, zamknąć urządzenie i dzięki magnetycznemu sterowaniu urządzenie uruchomi 15minutowy proces dokładnej sterylizacji, które przyniosą uczucie nowej szczoteczki do zębów! Zastosowana technologia źródła światła ultrafioletowego czyni to podrózne urządzenie BENTIAL autentycznie wygodne, bezpieczne i przyjazne dla środowiska.

Jak używać urządzenie:

1. Otwórz etui szczoteczki do zębów, włóż szczoteczkę i upewnij się, że uchwyt szczoteczki do zębów jest zamocowany na klamrze z miękkiego tworzywa sztucznego;
2. Zamknij pokrywę, gdy pojawi się jest niebiesko fioletowe światło, oznacza to, że produkt jest w stanie sterylizacji UV;
3. Po zamknięciu pokrywy, dezynfektor szczoteczki do zębów automatycznie przechodzi w stan sterylizacji UV, a czas dezynfekcji wynosi 15 minut;
4. Podczas dezynfekcji, jeżeli górna pokrywa zostanie podniesiona, proces zostanie automatycznie przerwany, a po zamknięciu górnej pokrywy, funkcja dezynfekcji będzie kontynuowana;



BENTIAL

Office: PGE National Stadium,
Businesslink

Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 Street,
03-901 Warsaw, Poland



www.bential.com
office@bential.com

5. Gdy światło UV z otworu obserwacyjnego staje się ciemne lub mniej jasne, naładuj etui, gdyż oznacza to wyczerpywanie się akumulatora;
6. Podłącz przewód micro USB do interfejsu ładowania produktu. Podczas ładowania będzie się świecić czerwona lampka kontrolna. Gdy bateria jest w pełni naładowana, zaświeci się zielona lampka kontrolna;
7. Podczas ładowania można również używać produktu;
8. Aby naładować urządzenie, użyj np. odpowiedniej ładowarki z telefonu (najlepiej minimum 2.1A).

Uwaga!:

1. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń;
2. Nie należy splukiwać urządzenia bezpośrednio cieczą;
3. Należy unikać dotykania produktu przez niemowlęta i dzieci, aby uniknąć przypadkowego połamania lub przypadkowych obrażeń ciała;
4. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy umieścić je w chłodnym i suchym miejscu po całkowitym naładowaniu;
5. W przypadku silnych zakłóceń magnetycznych i silnego promieniowania, lampa sterylizacyjna UV tego produktu może być automatycznie włączona lub wyłączona.

Proszę nie wrzucać urządzenia do ognia oraz proszę unikać przegrzania; używania lub trzymania w miejscu z wysoką temperaturą- w przeciwnym razie może spowodować to przegrzanie, pożar lub nawet wybuch.

! Ostrzeżenie

! W przypadku osób z niepełnosprawnością kończyn, zmysłów lub duchowości, brakiem doświadczenia lub wiedzy (w tym dzieci), należy je prowadzić i nadzorować podczas korzystania z tego produktu. Nie podawaj tego produktu dzieciom jako zabawki, ponieważ może to spowodować niebezpieczeństwo, wypadek lub obrażenia.

! Ostrzeżenie

Proszę nie demontować bez zgody; w przeciwnym razie może dojść do pożaru, porażenia prądem lub obrażeń. Proszę trzymać poza zasięgiem dzieci i niemowląt

! Uwaga

Proszę odłączyć źródła zasilania, jeżeli produkt nie jest dłużej używany.

Opis rysunku:

Internal vent- Wentylacja wewnętrzna

UV Sterilization System- komora dezynfekcyjna

Handle bucket- Miejsce uchwytu szczoteczki

Induction Magnet- włącznik magnetyczny

USB Port for charge- port USB ładowania akumulatora

